



Überprüfe die Bremszylinder auf Verunreinigungen durch Wasser!


Das Eindringen von Wasser führt zum Ausfall des Bremsstellers und zum Erlöschen der Garantie.

Verunreinigte Bremszylinder können das Eindringen von Wasser verursachen. Bei Anzeichen von Verschmutzung sollte die Zylinder ausgetauscht werden.

Rost an Kolbenstange



Rost an Hebel



Überprüfe die Bremszylinder auf das Eindringen von Wasser.

